

Keycap für Cherry MX Drucktaster, R2, transparent schwarz



Artikel-Nr.:	PRT-15307
Hersteller:	SparkFun
Herkunftsland:	USA
Zolltarifnummer:	84733080
Gewicht:	0.001 kg



Cherry MX-Schalter sind ideal für den Bau eigener Tastaturen. Egal, ob Sie eine 108-Tasten-Tastatur in voller Größe, Ihre eigene 10-Tasten-Tastatur oder einfach nur eine benutzerdefinierte Eingabe für Ihren Computer bauen möchten, Cherry MX-Schalter geben Ihnen diesen befriedigenden Tastaturklick. Jetzt führen wir auch Tastenkappen, um Ihr Projekt ein wenig professioneller aussehen zu lassen. Diese Tastenkappe kommt in einem transluzenten Schwarz, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Tasten ein solides professionelles Finish zu verleihen. Sie können diese immer noch mit einem Permanentmarker beschriften oder einen Aufkleber oder ein anderes Markierungsgerät verwenden. Viele der Cherry MX Schalter haben einen Platz für eine LED, die mit diesen Tastenkappen schön zur Geltung kommt.

Tastaturen haben eigentlich viele Arten von Tasten. Wir alle wissen, dass die Leertaste und die Feststelltaste unterschiedlich aussehen. Aber was ist mit dem "J" und dem "F", die dazu neigen, einen kleinen Grat auf ihnen zu haben, damit Sie wissen, wo Ihre Finger hingehen? Ganz zu schweigen von all den verschiedenen Buchstaben und dergleichen. Aber wussten Sie, dass sogar innerhalb der Buchstaben jede Tastenreihe eine andere Schräge hat? Wir haben uns für eine R2-Tastenkappe als schönen Mittelweg entschieden, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Dokumente:

[Mechanische Zeichnung](#)

Weitere Bilder:

