Datenblatt

LilyPad Button / Taster Board



Artikel-Nr.:	DEV-08776
Hersteller:	SparkFun
Herkunftsland:	USA
Zolltarifnummer:	85340090
Gewicht:	0.001 kg

Wir haben dieses Board so entworfen, dass der Benutzer einen flachen Knopf ohne scharfe Kanten erhält. Der Taster schließt sich, wenn Sie ihn drücken und öffnet sich, wenn Sie ihn loslassen (Momentan-Taster).

LilyPad ist eine tragbare E-Textil-Technologie, die von Leah Buechley entwickelt und von Leah und SparkFun gemeinsam entworfen wurde. Jedes LilyPad wurde kreativ gestaltet, um große Anschlusspads zu haben, damit sie in die Kleidung eingenäht werden können. Es sind verschiedene Eingangs-, Ausgangs-, Strom- und Sensorplatinen erhältlich. Sie sind sogar waschbar!

Merkmale:

- 8x16mm
- Dünne 0,8mm PCB

Dokumente:

- Handbuch für den Einstieg in die LilyPad-Tastatur
- Schaltplan
- Eagle-Dateien
- Anschlussanleitung
- GitHub (Design-Dateien)

Weitere Bilder:

Tutti i nomi e i segni qui elencati sono di proprietà del rispettivo produttore.
Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

v20
Button